



Die Vorbereitung

1




Das Profil einbringen

2



Die Profile verbinden.
Auf die richtige Überlappung achten!

3



www.gartenprofil3000.com

terra **S**

Gartenprofil 3000

Verlegeanleitung / Manual

1

Die Vorbereitung



Die Einfassung mit Hilfe der Fixierstäbe in die gewünschte Form bringen (Profil in Führung einhaken!). Gerade oder geschwungene Linien gestalten. Falls der Boden hart ist, diesen mit Wasser aufweichen und mit dem Spaten vorstechen. Bauschutt, Steine und Wurzeln entfernen.

2

Das Profil einbringen

Bringen Sie das Profil schräg in das Erdreich ein, so dass die nächste Verbindung noch außerhalb der Erde liegt. Verwenden Sie einen Kunststoffhammer oder die Einschlaghilfe zum Einbringen des Profils. Nicht mit einem Metallhammer direkt auf das Profil schlagen! Rostgefahr!

3

Die Profile verbinden

Verbinden Sie mit den mitgelieferten Schrauben das Profil mit dem nächsten. Auf die richtige Überlappung achten (siehe Photo). Bringen Sie beide Profile wieder so weit in das Erdreich ein, bis sich die nächste Verbindung noch außerhalb des Erdreiches befindet.



Hinweise zur Verlegung

- Die Profile sollten so weit ins Erdreich versenkt werden, dass ca. 2-3 cm des Profils noch sichtbar sind. Dies gewährleistet ein bequemes Rasenmähen. Die Einschlaghilfe ist mit einem Schlitz für einen Überstand von 1,5 cm versehen.
- Für die Verbindung der Profile miteinander verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.
- Bei Kreisen, welche aus zwei Halbrundprofilen bestehen, werden diese zuerst miteinander verschraubt und dann ins Erdreich eingebracht.
- Für den Einbau der Längsprofile befolgen Sie bitte die beschriebenen Anweisungen. Jede Linienführung ist möglich. Längsprofile ab einer Länge von 1,5m sind biegsam.
- Für die Gestaltung von geschwungenen Linien verwenden Sie zum Positionieren des Profils in der gewünschten Form die Fixierstäbe. Diese werden nach dem Einbau entfernt und können wieder verwendet werden.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob sich im Erdreich Rohre oder Leitungen befinden.
- Je nach Bodenbeschaffenheit und Verwendungszweck erfolgt das Einbringen der Profile einfach durch Einschlagen, durch Vorstechen mittels Spaten oder durch Setzen auf Punkt- oder Streifenfundamente.
- Wenn sich im Boden Bauschutt, Wurzeln oder Steine befinden, müssen diese vor dem Einbau entfernt werden.
- Das Profil nur mit einem Kunststoffhammer oder mit der Einschlaghilfe in das Erdreich einbringen. Falls andere Mittel verwendet werden, z.B. ein Metallhammer, kann die abgerundete Oberkante beschädigt werden bzw. durch die Reibung des Metalls Flugrost entstehen.
- Es ist empfehlenswert, die exakte Gesamtlänge zu bestellen. Sollte es notwendig sein, ein Profil abzuschneiden, kann es mit einem Winkelschleifer geschnitten werden. Geeignete Trennscheibe benutzen!
- Arbeiten Sie mit Sorgfalt, beachten Sie Ihre Sicherheit und benutzen Sie die richtigen Hilfsmittel für die Verlegung.